取扱説明書

バンドア/BN
NEW K1-SPOT専用

この度はNEW K1-SPOTシリーズをお買い上げいただき眞に有難うございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

安全にご使用いただく為に

⚠ 警告

●器具への取り付けは本説明書に従い確実に行ってください。不備があると、落下・破損・怪我の原因になります。
●器具を改造しないでください。怪我・器具故障などの原因となります。
●電球（ランプ）交換の際には、器具より取り外して行ってください。落下の原因になります。
●指定器具　NEW K1-SPOT/N・D・F・T・C以外の器具には使用しないでください。事故につながります。
●この器具は一般屋内用器具のアクセサリーです。湿気（湿度85%以上）・水気のある場所では使用しないでください。
錆等による機能劣化の原因となることがあります。
●埃が付着したまま使用しないでください。火災の原因になります。

⚠ 注意

●使用方法について
・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。
・器具への取り付けは指定された手順に従って、本体の止め金具を必ず回転させロックした状態でおこなってください。
・器具の照射角度調整を行う場合は止め金具がロック状態にあることを確認の上、布・皮製の手袋などをして
作業をおこなってください。火傷の原因になります。
・ランプ交換の際は必ず電源を切り、器具からバンドアをはずした状態本書に従いおこなってください。
感電　火傷の原因となります。
・ご購入後、初めて器具に装着し、本体を点灯する時は塗料の樹脂成分が加熱により発煙・発臭を伴なうことが
ありますが、異常ではありません。30分程度点灯する事により解消します。
・バンドアのエッジで手を切らないよう操作には充分注意しておこなってください。
・羽を全閉にした状態では長時間点灯しないでください。
●保管について
・埃の多い場所や湿度が高いでの保管は避けてください。錆などによる機能劣化の原因になります。
・再使用の際は点検を行ってから使用してください。

可動範囲



●バンドアはスポットに装着することで360°回転させることが可能です。4枚の羽は可動角度範囲内で任意の角度に開いて調整してください。
●閉じている状態から4枚の羽、各方向へ180°まで開く事が出来ます。任意の角度まで広げて使用してください。
180°以上は無理して開くと破損原因になります。

器具の保守・点検

●安全に使用する為に1年に一度以上の器具点検、及び6ヶ月に一度以上の器具清掃を行うようにお願いします。
●シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変色・変質の原因となります。

■ 製造元
Stage Lighting Design co.,ltd. kawamoto

■ 販売元
maxray マックスレイ株式会社
東京　tel. 03-3791-2711
大阪　tel. 06-6967-0123
名古屋　tel. 052-252-9556
福岡　tel. 092-431-7824
http://www.maxray.co.jp

各部の名称・使用方法



①バンドア羽　閉じた状態から180° が許容可動範囲。180° 以上は無理に開かないでください。
破損の原因となります。

②回転枠　この部分を本体フィルター枠に差し込んで使用します。使用時は本体フィルター枠内で360° 回転する事が出来ます。

取り付け方法

①バンドアを真っすぐ本体シート枠に
スライドさせて差し込む。



②バンドア落下防止の為、
押さえ金具をロックの状態にする。



※バンドア取り外す場合は取り付けと逆の手順でおこなってください。

■ 製造元

Stage Lighting Design co.,ltd.
kawamoto

■ 販売元

maxray
マックスレイ株式会社

東京　tel. 03-3791-2711
大阪　tel. 06-6967-0123
名古屋　tel. 052-252-9556
福岡　tel. 092-431-7824
http://www.maxray.co.jp